







HEIDENHAIN

安装手册
Montageanleitung
Mounting Instructions

ERN 1387

7/2005



1b	7a	5b	3a	6b	2a	3b	5a	4b	4a	7b	1a	2b	6a
UP	Sensor UP	0 V	Sensor 0 V	A+	A–	B+	B–	R+	R–	C+	C–	D+	D–

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
☎ +49 (8669) 31-0
FAX +49 (8669) 5061
E-Mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 (8669) 31-1000
Measuring systems ☎ +49 (8669) 31-3104
E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de
TNC support ☎ +49 (8669) 31-3101
E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming ☎ +49 (8669) 31-3103
E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming ☎ +49 (8669) 31-3102
E-Mail: service.plc@heidenhain.de
Lathe controls ☎ +49 (711) 952803-0
E-Mail: service.hsf@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Ve 00
533 398-Z0 · 12/2006 · Printed in Germany
Änderungen vorbehalten · *Subject to change without notice*

CE

ERN 1387

尺寸 mm
Maße in mm
Dimensions in mm

Ⓐ = 轴承
Lagerung
Bearing

Ⓚ = 配合尺寸
Kundenseitige Anschlussmaße
Required mating dimensions





Ø	R_1 T ≥ –40 °C (–40 °F)	R_2 T ≥ –10 °C (14 °F)
Ø 4.5 mm	R_1 ≥ 18 mm	/
Ø 8 mm	R_1 ≥ 40 mm	R_2 ≥ 100 mm

°C (°F)	–30 ... 80 °C (–22 ... 176 °F)

电气连接
Elektrischen Anschluss herstellen
Electrical connection



将电缆插入到位并固定
Kabel einclicken und auf Anschlag schieben
Click cable into place, and push it in as far as possible

拆卸编码器的两种方法
Zwei Möglichkeiten zur Demontage des Drehgebers
Two possibilities for dismounting the encoder